



10




MTÜ
160/150

11



MTÜ
125

Installationsanleitung
Installation instruction
Notice de montage



Warnung
Warning
Avertissement


Impressum
© MAICO Elektroapparate-Fabrik GmbH.
Originalanleitung. Druckfehler, Irrtümer und
technische Änderungen vorbehalten.



0185.1149.0000_03.15_Maico



1




KWH 16L / R → MT-R 125Ø

KWH 20L / R → MT-R 160Ø

4




7



5



8



2



3



6



9

